Ref: H28 9100

PRIUS Basic set / Base



M10 Slap Hammer

Extracteur à Masselotte

M10

H28 025 Ø6 Stop drill (x2) Mèche Ø6 avec butée (x2)

H28 018 Metaphyseal Reamer Alésoir Métaphysaire

S01 011 Holding sleeve for screw Préhenseur pour vis

H28 040 Combined impactor Impacteur combiné S01 009 H3.5 Hex screwdriver Tournevis hexagonal H3.5

H03 036

M10 Impactor Handle

Manche Impacteur M10

H28 001 to/à H28 005

Ø10 to 18mm Intramedullar reamer

Alésoir intramédullaire

Ø10 à18mm

H28 9000 Tray for straight stem PRIUS Panier PRIUS tiges

droites






H28 010 Junction reamer Alésoir Raccord



H03 037
Cup impactor tip
Embout poussoir de cupule





Guide sleeve for screw holder

Douille de guidage pour préhenseur de vis








H28 022 & H28 023
L & R
Proximal targeting jigs
Viseurs
proximaux D
& G





H28 037 & H28 039 — Curved PRIUS

 Curved PRIUS targeting jigs R&L Viseurs PRIUS Courbe D&G

H28 038 Stem on jig assembly screw Vis d'assemblage tige sur viseur

H46 026 Length gauge Jauge de vis clavette



H46 024

Targeting master sleeve (x2)
Douille mère de visée (x2)

H46 030

Hex 8 screwdriver with T handle Tournevis en T H8

H46 021

Hex 3.5 long screwdriver Tournevis long H3.5





H46 022

Screw holder sleeve Douille de préhension de vis

H28 9001

Tray for Distal locking PRIUS
Panier PRIUS
verrouillage distal